

Адаптер USB 2.0/Ethernet, C2G81672

Системный требования:

- ❖ ПК USB совместимый
- ❖ Хост-контроллер USB 2.0
- ❖ ОС Windows® 98/98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7

Комплектация:

- ❖ 1 адаптер Fast Ethernet USB 2.0
- ❖ Установочный CD –диск
- ❖ Руководство пользователя

Установка ПО (ОС Windows 2000, XP, Vista, 7):

Шаг 1: вставьте CD-диск в дисковод ПК и нажмите кнопку установки драйвера.

Примечание: если функция автоматической установки отключена, то необходимо открыть CD-диск через директорию Компьютер и вручную запустить файл Setup.exe, дважды нажав по нему.

Шаг 2: программа настройки выполнит установку драйвера на вашем ПК, после завершения установки на экране появится соответствующее сообщение.

Шаг 3: подключите адаптер Fast Ethernet USB 2.0 к порту USB. Операционная система Windows автоматически распознает адаптер. После подключения адаптера к сети через порт RJ45 устройство готово к работе. В папке Сетевые подключения (Network Connections) адаптер будет обозначен как Локальное подключение (Local Area Connection).

Проверка установки:

Проверка установки в ОС Windows XP, Vista, и Windows 7

1. Выберите меню Пуск—Панель управления—Система.
2. Выберите вкладку Диспетчер устройств.
3. В категории Сетевые адаптеры должно фигурировать устройство Asix AX88772 USB для адаптера Fast Ethernet.

Индикаторы:

На верхней панели адаптера Fast Ethernet USB 2.0 расположен ряд индикаторов, информирующих о работе устройства LINK/ACT – желтый индикатор указывает на правильное подключение к сети. Если индикатор не горит, то следует проверить подсоединение кабеля Ethernet.

ACT100M – указывает на подключение к сети 100BaseT (100 Mo/s).

ACT10M – указывает на подключение к сети 10BaseT (10 Mo/s).

Удаление ПО:

При необходимости пользователь может удалить драйвер AX88772 из меню « Удаление или изменение программ».

Устранение неисправностей:

После установки драйвера и подключения адаптера ОС Windows управляет адаптером как любым другим Ethernet соединением. Для работы с адаптером подходят могут работать любые инструменты, программы и настройки, предназначенные для сети Ethernet.

C2G осуществляет технические консультации по неисправностям, связанным с установкой адаптера или его драйверов.

Поддержка по другим вопросам осуществляется:

- работа ПК в сети— см. разделы помощи/справки ОС Windows.
- вопросы подключения ПК в Интернету—интернет-провайдером.
- вопросы использования программ по сети, например, игр, программ передачи данных или приложений для обмена данными—компаниями-разработчиками ПО.

Артикул	C2G81672
Версия USB	1.1 и 2.0
Коннекторы	USB вилка RJ45 розетка
Корпус	пластиковый
Размеры	70.0 x 38.7 x 24.2мм
Масса	90.72гр
Длина кабеля USB	190.5мм

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА LEGRAND®

Компания Legrand стремится к тому, чтобы Вы были полностью уверены в высоком качестве нашей продукции. Поэтому мы предоставляем гарантию на данное оборудование. В случае обнаружения в течение срока гарантии заводских дефектов обращайтесь в службу информационной поддержки 8 800 700 75 54.

Дополнительную информацию об устройстве, последние версии драйверов, руководства пользователя, а также ответы на часто задаваемые вопросы Вы можете найти на нашем веб-сайте www.legrand.ru