

# Galea™ Life

## таблица выбора клавиш и лицевых панелей

Механизмы			Клавиши и лицевые панели					
			White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl	
<b>МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ</b>								
Выключатель 10 А	7 758 01							
Переключатель на 2 направления 10 А	7 758 06							
Промежуточный переключатель 10 А	7 758 07							
Выключатель 16 А	7 756 04			7 770 10	7 712 10	7 713 10	7 714 10	7 715 10
Переключатель на 2 направления 16 А	7 756 06							
Выключатель без фиксации 10 А	7 758 11							
Выключатель без фиксации на 2 напр., с переключ. контактом	7 758 16							
Выключатель 10 А	7 758 01	Пиктограмма Лампа						
Переключатель на 2 направления 10 А	7 758 06		7 770 44	7 712 44	7 713 44	7 714 44	7 715 44	
Промежуточный переключатель 10 А	7 758 07							
Выключатель 16 А	7 756 04	Пиктограмма Звонок						
Переключатель на 2 направления 16 А	7 756 06		7 770 46	7 712 46	7 713 46	7 714 46	7 715 46	
Кнопка 10 А	7 758 11	Пиктограмма Лестница						
Кнопка перекидная	7 758 16		7 770 48	7 712 48	7 713 48	7 714 48	7 715 48	
Выключатель со шнурком 6 АХ	7 758 09							
Переключатель без фиксации на 2 напр. со шнурком 10 А	7 758 19							
Выключатель без фиксации круглый с подсветкой, с нейтралью 2 А	7 758 44							
Выключатель с подсветкой 10 А	7 756 00							
Выключатель с индикатором, с нейтралью 10 А	7 756 01							
Переключатель на 2 направления с подсветкой 10 А	7 756 02							
Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью 10 А	7 758 20							
Промежуточный переключатель с подсветкой 10 А	7 758 27							
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7 756 09			7 710 34	7 712 34	7 713 34	7 714 34	7 715 34
Выключатель без фиксации с подсветкой 10 А	7 758 13							
Переключатель без фиксации на 2 напр. с подсветкой, с нейтралью 10 А	7 758 46							
Переключатель без фиксации на 2 напр. с подсветкой 10 А	7 758 17							
Выключатель с подсветкой 10 А	7 756 00							
Выключатель с индикатором, с нейтралью 10 А	7 756 01	Клавиша для информационной пиктограммы Кат. №7 758 00						
Переключатель на 2 направления с подсветкой 10 А	7 756 02							
Переключатель на 2 направления с индикатором, с нейтралью 10 А	7 758 20							
Промежуточный переключатель с подсветкой 10 А	7 758 27							
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7 756 09							
Кнопка с подсветкой 10 А	7 758 13			7 770 11	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 775 11
Кнопка перекидная с подсветкой, с нейтралью 10 А	7 758 46							
Кнопка перекидная с подсветкой с беспотенциальным контактом (для использования с зуммером Кат. №775 909/10) 10 А	7 758 17							